

# ...up de instellung kummt dat an!

## Negen Henwiesen to'n Böten un Lüften

**De Temperaturen in'n Ruum överprüfen:** All mit een Graad weniger köönt söß Perzent Energie spart warrn. In de Wohnstuv un inne Köök sünd 20 Graad noog, in de Badstuv 21 Graad un in de Slapstuv 14 Graad.



**De Ventilfunkschion vun den Thermostaten arbeiten laten:** Wenn de Thermostat in de Middelpositschion instellt warrt, denn regelt sik de Temperatur vun alleen un ok so, as dat mutt.



**Lüften is wichtig:** Mehrmaals an'n Dag schullen de Ruums dörlüft warrn. Na fief bit teihn Minuten is de schlechte un fuchtige Luft buten un frische Luft wedder binnen.



**De Finster nich up Kipp stellen:** De Finster jümmers bloots kort open maken, anners köölt de Wannen ut un Energie warrt veraast.



**De Heizung bi't Lüften afdreihen:** De Heizkörpers schullen bi't Lüften afdreih't warrn, wieldat anners dat Ventil för den Thermostat open geiht un de Warmte ut de Finster rutgeiht.



**Heizkörper nich afdecken:** Een mut nakieken, dat de Heizkörper und dat Ventil för de Thermostat nich dör de Meubel und Vörhänge verdeckt ward.



**Afstand inhollen:** De Möbel schullen nich direkt emang an een vun de Butenwannen stohn. Weer good, een Abstand vun tominst fief cm to laten, dat de Luft an de Wand langs strieken kann.



**De Döörn jümmers tomaken:** Twüschen de Ruums, de nich liekermaten warm maakt sünd, mööt jümmers de Döörn sloten warrn. Anners köönt de kölleren Ruums klamm warrn.

**Damp aflaten:** Bi't Koken un Duschen gifft dat oftmaals veel Waterdamp. Laat düssen Damp glieks na buten trecken! Denn anners verdeelt he sik över de heele Wohnung.

